

尊敬的顾客

感谢您使用本公司产品。在您初次使用该仪器前，请您详细地阅读本使用说明书，将可帮助您熟练地使用本仪器。



我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品，因此您所使用的仪器可能与使用说明书有少许的差别。若有改动，我们不一定能通知到您，敬请谅解！如有疑问，请与公司售后服务部联络，我们定会满足您的要求。



由于输入输出端子、测试柱等均有可能带电压，您在插拔测试线、电源插座时，会产生电火花，小心电击，避免触电危险，注意人身安全！

公司地址： 武汉市东湖新技术开发区高新二路 41 号
关南工业园谷方 T4 栋
销售热线： (027) 87492243 (直拨)
售后服务： (027) 87459656 (直拨)
传 真： (027) 87803129
E-mail: whhuation@163.com
网 址: www.whhuation.com

◆ 慎重保证

本公司生产的产品，在发货之日起三个月内，如产品出现缺陷，实行包换。一年（包括一年）内如产品出现缺陷，实行免费维修。一年以上如产品出现缺陷，实行有偿终身维修。如有合同约定的除外。

◆ 安全要求

请阅读下列安全注意事项，以免人身伤害，并防止本产品或与其相连接的任何其它产品受到损坏。为了避免可能发生的危险，本产品只可在规定的范围内使用。

只有合格的技术人员才可执行维修。

—防止火灾或人身伤害

使用适当的电源线。只可使用本产品专用、并且符合本产品规格的电源线。

正确地连接和断开。当测试导线与带电端子连接时，请勿随意连接或断开测试导线。

产品接地。本产品除通过电源线接地导线接地外，产品外壳的接地柱必须接地。为了防止电击，接地导体必须与地面相连。在与本产品输入或输出终端连接前，应确保本产品已正确接地。

注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险，请注意本产品的所有额定值和标记。在对本产品进行连接之前，请阅读本产品使用说明书，以便进一步了解有关额定值的信息。

请勿在无仪器盖板时操作。如盖板或面板已卸下，请勿操作本产品。

使用适当的保险丝。只可使用符合本产品规定类型和额定值的保险丝。

避免接触裸露电路和带电金属。产品有电时，请勿触摸裸露的接点和部位。

在有可疑的故障时，请勿操作。如怀疑本产品有损坏，请本公司维修人员进行检查，切勿继续操作。

请勿在潮湿环境下操作。

请勿在易爆环境中操作。

保持产品表面清洁和干燥。

一 安全术语

警告：警告字句指出可能造成人身伤亡的状况或做法。

小心：小心字句指出可能造成本产品或其它财产损坏的状况或做法。

目 录

| | |
|--------------------|----|
| 一、产品概述 | 5 |
| 二、用途 | 5 |
| 三、性能特点 | 5 |
| 四、技术指标 | 6 |
| 五、面板结构 | 7 |
| 六、工作原理 | 7 |
| 七、操作方法 | 8 |
| 八、故障现象及排除 | 9 |
| 九、注意事项 | 9 |
| 十、装箱清单 | 10 |
| 附录一：接触电阻基本知识 | 10 |
| 附录二：断路器导电回路电阻标准参考值 | 12 |

一、产品概述

目前，接触电阻的测量电力系统中普遍采用常规的 QJ44 型双臂直流电桥，而这类电桥的测试电流仅 mA 级，难以发现回路导体截面积减少的缺陷，在测量高压开关导电回路接触电阻时，由于受触头之间油膜和氧化层的影响，测量值偏大若干倍，无法真实的反映接触电阻值。为此，电力部标准 SD301—88《交流 500KV 电力设备交接和预防性试验规程》和新版《电力设备预防性试验规程》作出对断路器、隔离开关接触电阻的测量电流不小于直流 100A 的规定，以确保试验结果准确。

本产品是根据中华人民共和国最新电力执行标准 DL/T845.4-2004，采用高频开关电源技术和数字电路技术相结合设计而成。它适用于开关控制设备回路电阻的测量。其测试电流采用国家标准推荐的直流 100A。可在电流 100A 的情况下直接测得回路电阻，并用数字显示出来。该仪器测量准确、性能稳定，符合电力、供电部门现场高压开关维修和高压开关厂回路电阻测试的要求。

二、用途

本产品适用于高压开关接触电阻（回路电阻）的高精度测量，同样适用于其它需要大电流、微电阻测量的场合。

三、性能特点

(1) 大电流：采用最新电源技术，能长时间连续输出大电

流，克服了脉冲式电源瞬间电流的弊端，可以有效的击穿开关触头氧化膜，得到良好的测试结果。

(2) 抗干扰能力强：在严重干扰条件下，液晶屏最后一位数据能稳定在±1个字范围内，读数稳定，重复性好。


(3) 使用寿命长：全部采用高精度电阻，有效的消除环境温度对测量结果的影响，同时军品接插件的使用增强了抗振性能。

(4) 携带方便：体积小、重量轻。

四、技术指标

- 1、 测量范围：1~1999 $\mu\Omega$
- 2、 分 辨 力：1 $\mu\Omega$
- 3、 测试电流：DC 100A
- 4、 测量精度：0.5%±1d
- 5、 显示方式：电流 ：三位半 LCD
电阻 ：三位半 LCD
- 6、 工作电源：AC220V±10% 50Hz
- 7、 工作环境：温度- 10℃~40℃ 湿度：≤80 %RH
- 8、 体 积：300×270×200 mm³
- 9、 重 量：5Kg（不含附件）

五、面板结构




图一 面板布局图

- | | | |
|------------|------------------------|-----------|
| 1、电流显示 (A) | 2、电阻显示 ($\mu\Omega$) | 3、电源开关 |
| 4、测量开关 | 5、电流调节 | 6、电源插座 |
| 7、电流输出 I+ | 8、电流输出 I- | 9、测量输入 V+ |
| 10、测量输入 V- | 11、接地 | |

六、工作原理

本产品采用电流电压法测试原理，也称四线法测试技术，原理方框图见图二。




图二 测试原理图

由电流源经“ $I+$ 、 $I-$ ”两端口（也称 I 型口），供给被测电阻 R_x 电流，电流的大小有电流表 I 读出， R_x 两端的电压降“ $V+$ 、 $V-$ ”两端口（也称 V 型口）取出，由电压表 V 读出。通过对 I 、 V 的测量，就可以算出被测电阻的阻值。

七、操作方法

1、按图三接线方法接线。



图三 四端子接线图

- 2、仪器面板与测试线的连接处应钮紧，不得有松动现象。
- 3、应按照四端子法接线，即电流线应夹在被试品的外侧，电压线应夹在被试品的内侧，电流与电压必须同极性。
- 4、检查确认无误后，接入 220V 交流电，合上电源开关，仪器进入开机状态。

5、调节“电流调节”旋钮，使电流升至 100.0A，按下“复位/测试”键，此时电阻表显示值为所测的回路电阻值。若显示 1，则表示所测回路电阻值超量程；如果测量电流不是 100.0A，例如为 I_0 ，电阻表显示为 R_0 ，则实际电阻值为 $R=100 \times (R_0 \div I_0) \mu \Omega$ 。

6、测量完毕，断开电源开关，将测试线夹收好，放入附件包内。

八、故障现象及排除

| 故障现象 | 故障排除 |
|---------------------------------|-------------------------|
| 开机后无反应，液晶屏无显示 | 检查有无交流电源 |
| | 检查电源电缆 |
| | 检查保险管底座内的保险管是否烧断 |
| 测试时电流值显示为 0 | 检查“复位/测试”键是否按下 |
| | 检查电流输出线有没有接好，是否接触不良 |
| 测试时电流值显示正常,电阻值显示为 0 | 检查“复位/测试”键是否按下 |
| | 检查电压输出线有没有接好，是否接触不良 |
| 测试时电流值显示正常，电阻值显示明显偏大或显示为 1（超量程） | 检查被测电阻值是否太大 |
| | 检查电压输入线是否接在电流输出线的内侧 |
| | 检查电压输出线有没有接好，被测件接头是否被氧化 |

九、注意事项

- 1、使用仪器前请仔细阅读说明书。
- 2、请按照说明书上正确的接线方法接线。
- 3、本仪器不得测试带电回路中的回路电阻。

- 4、 仪器在使用中必须可靠的接地。
- 5、 电流线用户不得随意更换。
- 6、 仪器不使用时应置于通风、干燥、阴凉、清洁处保存，注意防潮、防腐蚀性的气体。

十、装箱清单

| | |
|--|-----|
| 1、主机 | 1 台 |
| 2、专用测试线（大电流线 6m 两根，大电流测试夹两个，电压测试线 6m 两根） | 1 套 |
| 3、接地线 | 1 根 |
| 4、8A 保险管 | 3 个 |
| 5、附件包 | 1 个 |
| 6、AC 220V 电源线 | 1 根 |
| 7、说明书 | 1 本 |
| 8、出厂检验报告 | 1 份 |
| 9、合格证 | 1 张 |

附录一：接触电阻基本知识

1、什么叫接触电阻？

接触电阻是静触头与动触头相互接触时所出现的附加电阻。

2、断路器接触电阻有哪几部分组成？

由动、静触头接触部分的收缩电阻和表面电阻两部分组成。

3、断路器接触电阻不合格的原因？

- 开断较大短路电流时触头烧坏。
- 因机构调整不佳固定不牢，致使行程变化，当超行程严重不合格时，引起接触压力或接触面积的变化。
- 断路器调试安装完后，长期未投入运行，使动，静触头表面氧化，接触表面电阻增大。
- 长期运行使弹簧变形，使接触压力下降。
- 机械部分长期操作后引起的机械磨损。
- 对少油断路器，还可能因绝缘油酸值不合格呈酸性反应，浸蚀触头表面。或油中漂浮杂质，动、静触头之间因开断短路电流后。残留的微粒碳质，金属粉末，使接触电阻增大。

4、影响接触电阻的因素？

- 材料性质：电阻率、硬度、化学性质、金属化合物的机械强度与电阻率。
- 接触形式：点接触、线接触、面接触。
- 接触面状况：当接触面形成氧化膜时（银例外）氧化膜比金属本身的电阻要大得多。
- 接触压力。
- 接触表面的粗糙度。

附录二：断路器导电回路电阻标准参考值

| 型 号 | 每相回路电阻 ($\mu\Omega$) | 型 号 | 每相回路电阻 ($\mu\Omega$) |
|----------|---------------------------|----------|---------------------------|
| SN1-10 | <95 | DW1-60G | 200 |
| SN2-10G | 75 | SW1-110 | 700 |
| SN4-10 | 50—60 | SW2-110I | 180 |
| SN4-20 | 50—60 | SW3-110 | 160 |
| SN4-10G | 20 | SW4-110 | 300 |
| SN4-20G | 20 | SW6-110 | 180—220 |
| SN5-10 | 100 | SW2-220 | 400 |
| SN6-10 | 80 | SW4-220 | 600 |
| SN10-35 | <75 | SW6-220 | <400 |
| DW1-35 | 550 | SW7-220 | <190 |
| DW1-60 | 500 | KW1-220 | 400 |
| DW3-110 | 1100—1300 | KW2-220 | 170 |
| DW2-110 | 800 | KW3-220 | 110 |
| KW1-110 | 150 | KW4-220 | 130 |
| KW3-110 | 45 | DW2-220 | 1520 |
| KV4-110A | 60 | DW3-220 | 1200 |
| DW3-110G | 1600—1800 | SW6-330 | >600 |